



# Guide for Set Top Box Upgrade – Set Top Box 8203

## 機頂盒升級指南 – 機頂盒8203



Please continue to the next page. If your Set Top Box is a different model, [please click here](#).  
請往下頁繼續。如您的機頂盒屬於其他型號，[請按此](#)。



## Decoder upgrade guide 解碼器升級指南

Follow the simple steps below to uninstall and change decoder model and accessories.

只需要簡單步驟，即可拆除解碼器，方便日後接駁另一型號之解碼器及其配件。




### STEP 1:

Switch off the decoder by pressing the power button, then unplug the power adaptor from the power socket.

#### 步驟一：

輕按解碼器上的開關按鈕，確保解碼器已經關上，然後拔除交流電變壓器以切斷電源。



### STEP 2:

Unplug ① The Ethernet cable by pressing down plastic clip, ② The AV cords (yellow, white and red) or HDMI cable (if applicable), ③ The power adaptor (black) at the back of the decoder.

The Ethernet, AV or HDMI cables (if applicable) will be re-connected to the new decoder (except the power adaptor), so you are advised to leave them in situ.

#### 步驟二：

① 輕按寬頻線的鎖鍵並拔除寬頻線，再拔除解碼器後方的 ② AV線(黃、白、紅色)或HDMI線(如適用)。最後拔除 ③ 交流電變壓器(黑色)。

請把寬頻線及AV線或HDMI線(如適用)保留原位(交流電變壓器除外)以便重新接駁另一解碼器。



### STEP 3:

Take the items below to the locations mentioned in the redemption letter for replacement:

#### 步驟三：

攜同以下物品到換領信上的指定地點換取新解碼器及配件：

- ① Decoder 解碼器
- ② Remote control 遙控器
- ③ Power adaptor 交流電變壓器

For more details, please call the **now TV** Customer Service Hotline on 1833 888.

如欲查詢詳情，請致電**now TV** 客戶服務熱線1833 888 查詢。